

SCHEDA TECNICA / SPECIFICHE H.A.C.C.P.

PULY DESCALER Espresso® Liquido

DECALCIFICANTE SPECIFICO PER MACCHINE CAFFE' E BOLLITORI ELETTRICI

CARATTERISTICHE: PULY DESCALER Espresso per macchine da caffè e bollitori elettrici di tutte le marche, nasce dalla provata esperienza come leader di mercato nel campo dei detergenti e decalcificanti speciali per macchine da caffè espresso. E' un prodotto specifico per eliminare in sicurezza il calcare di Calcio e Magnesio in caldaie, tubazioni e gruppo erogatore. L'uso periodico mantiene costanti le condizioni ottimali per l'erogazione di un buon caffè. Non intacca le guarnizioni in gomma, non lascia tracce né odori ed è inibito contro la corrosione. Compatibile con acciaio inox, gomme tipo NBR / EPDM / SILICONE, ottone depiombizzato (prove necessarie) e tutte le plastiche. Non compatibile con accessori e superfici sensibili agli acidi quali: argento, marmo, legno, smalto, e scambiatori di calore in alluminio. Un flacone di PULY DESCALER Espresso monodose 125ml / 4,22 fl.oz. scioglie circa 10 grammi di calcare. **Agisce anche in acqua fredda.**

PROCEDURA D'USO:

Decalcificazione Macchine Caffè Espresso, Bean To Cup, Caffè Filtro: versare il contenuto di una flacone di PULY DESCALER Espresso monodose 125ml nel serbatoio dell'acqua ed aggiungere 400ml di acqua pulita. Se presente togliere il porta filtro ed azionare la pompa ad intervalli di 30 secondi fino ad esaurimento della soluzione. Sciacquare il serbatoio e riempirlo nuovamente con 3 litri di acqua pulita ed azionare la pompa ad intervalli di 30 secondi fino a totale svuotamento.

Decalcificazione bollitori elettrici, brocche, teiere o lattiere: versare il contenuto di una flacone di PULY DESCALER Espresso monodose 125ml nel bollitore ed aggiungere 400ml di acqua pulita. Attendere 15 minuti indi risciacquare con acqua pulita.

FREQUENZA D'USO: PULY DESCALER Espresso si usa sempre ogni qualvolta occorre ripristinare la corretta erogazione di acqua calda. Consigliamo di effettuare la decalcificazione 1 volta al mese o comunque ogni 120 caffè/the. **ATTENZIONE** agire preventivamente ed effettuare la decalcificazione prima che la macchina si blocchi definitivamente. Ogni tentativo di ripristinare una macchina ormai bloccata potrebbe non funzionare.

AUTOCONTROLLO: Verificare visivamente il risultato. Verificare che l'acqua fuoriesca morbida dalla doccetta o beccuccio erogatore e non a spruzzi violenti. Eventualmente ripetere l'operazione di decalcificazione.

PUNTI CRITICI: Verificare la doccetta e la lancia acqua/vapore.

INFORMAZIONI E SICUREZZA: Contiene: 15% ACIDO SULFAMMICO (CAS 5329-14-6) durante l'uso evitare gli schizzi di acqua bollente e proteggere gli occhi / la pelle.

PITOGRAMMI DI PERICOLO

AVVERTENZE Attenzione

INDICAZIONI DI PERICOLO H315 provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/proteggere gli occhi/il viso. P332 + P313 In caso di irritazione della pelle consultare un medico. P337 + P313 Se l'irritazione agli occhi persiste consultare un medico. P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE lavare abbondantemente con acqua e sapone. P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P501 Smaltire il prodotto/recipiente secondo la normativa locale. Per maggiori informazioni Consultare la Scheda Di Sicurezza



CONFEZIONI:

PULY DESCALER Espresso flacone da 125ml

PULY DESCALER Espresso tanica da 10 Kg

