

## **ELETTROBAR/COLGED SCHEDE COD. 215038**

INGRESSI A TENSIONE DI RETE 230Vac

P11-12 : Ingresso Alimentazione di rete monofase 230Vac

P1 : Ingresso Porta

P7 : Ingresso Termostato Boiler (Th)

P10 : Ingresso Pressostato Vasca (Press)

P20 : Ingresso Tasto Start del ciclo di scarico di fine giornata (TPS)

P21 : Impostazione avviamento ciclo automatico/manuale (M/A)

P22 : Consenso abilitazione opzione Rigenerazione (RIG)

P23 : Consenso tempo lavaggio Codice 1 (TST)

P24 : Consenso tempo lavaggio Codice 2 (TST)

P25 : Ingresso Pulsante START avvio ciclo lavaggio e rigenerazione (START)

P26 : Consenso macchina spenta per abilitare la rigenerazione e lo scarico (ON/OFF)

USCITE

P13 : Uscita Pompa Scarico

P14 : Uscita elettrovalvola acqua/risciacquo + eventuale pompa risciacquo

P15 : Uscita elettrovalvola rigenerazione

P16 : Uscita Pompa

P17 : Uscita Spia CICLO(230Vac) e check allarmi