

## **MACH SCHEDE COD. 500086900**

### INGRESSI A TENSIONE DI RETE 230Vac

- P11-12 : Ingresso Alimentazione di rete monofase 230Vac
- P1 : Ingresso Porta
- P7 : Ingresso Termostato Boiler (TB)
- P10 : Ingresso Pressostato Vasca (PV)
- P20 : T1-1 Ingresso selezione Tempo Lavaggio
- P21 : T1-2 Ingresso selezione Tempo Lavaggio
- P22 : T1-3 Ingresso selezione Tempo Lavaggio
- P23 : T2-1 Ingresso selezione Tempo Lavaggio
- P24 : T2-2 Ingresso selezione Tempo Lavaggio
- P25 : Ingresso Pulsante START
- P26 : Ingresso Pulsante Risciaquo Freddo (RF)

### USCITE

- P13 : Uscita Pompa Scarico (PS)
- P14 : Uscita elettrovalvola acqua/risciaquo freddo (EVF)
- P15 : Uscita elettrovalvola risciaquo caldo (EVC)
- P16 : Uscita Pompa Lavaggio (PL)
- P17 : Uscita Spia CICLO(230Vac) (SC)